

取扱説明書

FOMA® F704i

'07.7

かんたん検索/ 目次/注意事項

ご使用前の確認

電話/テレビ電話

電話帳

音/画面/照明設定

あんしん設定

カメラ

モード/iモーション/ i チャネル

メール

i アプリ

おサイフケータイ/ トルカ

> データ表示/ 編集/管理

> > 音楽再生

その他の 便利な機能

文字入力

ネットワーク サービス

データ通信

海外利用

付録/外部機器連携/ 困ったときには

クイックマニュアル





ドコモ W-CDMA 方式

このたびは、「FOMA F704i」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。ご利用の前に、あるいはご利用中に、この取扱説明書および電池パックなど機器に添付の個別取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。取扱説明書に不明な点がございましたら、裏面のお問い合わせ先にご連絡ください。

FOMA F704iは、あなたの有能なパートナーです。大切にお取り扱いの上、末長くご愛用ください。



FOMA端末のご使用にあたって



- FOMA端末は無線を利用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の 弱い所およびFOMAサービスエリア外ではで使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で 見晴らしのよい所であってもで使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナアイコンが3本表 示されている状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れることがありますので、ご了承ください。
- 公共の場所、人の多い所や静かな所などでは、まわりの方の迷惑にならないようにご使用ください。
- FOMA端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、W-CDMA方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞き取れません。
- FOMA端末は、音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪い所へ移動するなど、送信されてきたデジタル信号を正確に復元できない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。万一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- お客様はSSLをご自身の判断と責任においてご利用することを承諾するものとします。
 お客様によるSSLのご利用にあたり、ドコモおよび別掲の認証会社はお客様に対しSSLの安全性などに関し何ら保証を行うものではなく、万一何らかの損害が発生したとしても一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

認証会社:日本ベリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社、グローバルサイン株式会社、RSA セキュリティ株式会社、セコムトラストシステムズ株式会社

- このFOMA端末は、FOMAプラスエリアに対応しております。
- このFOMA端末は、ドコモの提供するFOMAネットワークおよびドコモのローミングサービスエリア以外ではで使用になれません。

The FOMA terminal can be used only via the FOMA network provided by DoCoMo and DoCoMo's roaming area.



はじめてFOMA端末をお使いになる方へ



本FOMA端末が「はじめてのFOMA端末」という方は、まず、本書を以下の順序でお読みください。FOMA端末をお使いいただくための準備と基本的な操作を、ひととおりご理解いただくことができます。

- 1. 「安全上のご注意 | を確認しましょう→P12
- 2. 電池パックをセットし、充電しましょう→P44
- 3. 電源を入れ初期設定を行い、自分の電話番号を確認しましょう→P49、P52
- 4. 本体のキーなどの役割を確認しましょう→P28
- 5. 画面に表示されるマーク(アイコン)の意味を確認しましょう→P31
- 6. メニューの操作方法を確認しましょう→P38
- 7. 電話のかけかた/受けかたを確認しましょう→P54、P69

本書についての最新情報は、ドコモのホームページよりダウンロードできます。

「取扱説明書(PDFファイル)」ダウンロード

http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/download/index.html

※ URLおよび掲載内容については、将来予告なしに変更することがあります。

本書の見かた/引きかた

知りたい機能をすぐに探すことができるように、本書は次の検索方法を用意しています。

かんたん検索から	P4	よく使う機能や知っていると便利な機能を、わかりや すい言葉で探します。
メニュー一覧から	P408	F704iの画面に表示されるメニューから探します。
表紙インデックスから	表紙	表紙右端のインデックスを使って、本書をめくりなが ら探します。

P2~3で例をあげて説明しています。

目次から	P6	目的ごとに章で分類された目次から探します。
主な機能から	P8	F704iの特徴である機能や新機能から探します。
索引から	P468	機能名や知りたい項目のキーワード、サービス名で探 します。
クイックマニュアルを利用する	P474	本書から切り取って外出時などに利用できる簡易なマニュアルです。また、「クイックマニュアル(海外利用編)」も記載しておりますので、海外でFOMA端末をご利用いただく際にご活用ください。


- この『FOMA F704i取扱説明書』の本文中においては、「FOMA F704i」を「FOMA端末」と表記させていただいております。あらかじめご了承ください。
- 本書の中ではmicroSDメモリーカードを使用した機能の説明をしていますが、その機能のご利用にあたっては、別途microSDメモリーカードが必要です。 microSDメモリーカードについて→P305
- 本書に掲載されている画面およびイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。
- ディスプレイに表示されるアイコンや画面は、FOMA端末にあらかじめ用意されている組み合わせの中から、FOMA端末のカラーに合わせて初期設定されています。
- 本書では、主にコーディネイト/きせかえの設定がホワイトの場合で説明しています。→P118
- 本書では、「ICカード機能に対応したおサイフケータイ対応 i アプリ」を「おサイフケータイ対応 i アプリ」と記載しています。
- 本書内の「認証操作」という表記は、4~8桁の端末暗証番号を入力する操作を表しています。 端末暗証番号→P142
- 本書の内容を一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。

本書の見かた/引きかた

「伝言メモ」を例に記載ページを探す方法を説明します。

かんたん検索から探すとき

よく使う機能や知っていると便利な機能が目的別に分類されています。




メニュー一覧から探すとき


FOMA端末の画面に表示される言葉から探すことができます。



表紙インデックスから探すとき

表紙→章扉→機能の説明ページという順でインデックスを頼りに探すことができます。 章扉には詳しい目次も掲載されています。





操作手順とキーの表記

◆本書の操作の説明では、キーを押す動作をイラストで表現しています。なお、キーイラストは次のように省略して表記しています。

実際のキー 本書での表記 本書で使用しているキーのイラスト→P28「各部の名称と機能」

● 操作手順の表記と意味は、次のとおりです。

表記の例	意味
隱(1秒以上)	№ を1秒以上押し続ける。
	待受画面で「気」を押した後、「8」 1 7 を順番に押す。続けて、設定する項目にカーソルを合わせて ■を押し、設定したい番号に対応する 1 から 5 のいずれかのダイヤルキーを押す。

● 基本的な操作手順において **⑤ □ □ □** (マルチカーソルキー)で項目にカーソルを合わせ、 **■** (決定キー)を押して項目を選ぶ操作を「選択」と表記しています。また、画面の入力欄に文字を入力する操作においては、最後に **■** [確定]を押す操作を省略しています。

かんたん検索

知りたい機能をわかりやすい言葉から調べたいときにご活用ください。

通話に便利な機能



電話番号を知らせたい/知られたくない 発信者番号通知設定	51
通話を保留にしたい	57
音声電話中にテレビ電話に切り替えたい テレビ電話切り替え	58
相手の声の音量を変えたい 受話音量	73

電話に出られ ないとき



すぐに電話に出られないときに保留にしたい	74
公共モード(ドライブモード)	75
公共モード(電源 OFF)	76
相手の用件を録音/録画したい 伝言メモ	77

音・ランプ色・ 振動を変える



相手によって着信音などを変えたい
着信音を変えたい
着信音の音量を変えたい 音量設定 113
着信のとき振動させたい バイブレータ設定 113
キーを押したときの音を消したいキー/開閉操作音 114
マナーモードにしたいマナーモード 116
ランプの色などを変えたいイルミネーション設定 134

画面表示を 変える



画面のマークの意味を知りたいディスプレイの見かた	31
メニューの表示を切り替えたいメニューから機能を選択する	38
待受画面を変えたい	121
待受画面にカレンダーを表示させたい	
カレンダー/待受カスタマイズ	123
文字の大きさを変えたい 文字サイズ設定	138

メールを 使いこなす



カメラを 使いこなす



撮影した静止画を見たい.....マイピクチャ 286

安心して 使うために



こんなことも できます



QR コードやバーコードを読み取りたい バーコードリーダー 179
microSD メモリーカードを使いたい305
赤外線通信でデータをやりとりしたい 赤外線通信 323
音楽を聴きたい ミュージックプレイヤー 334
目覚ましとして使いたい
電卓として使いたい 電卓 366
海外で携帯電話を使いたい
最新のソフトウェアにしたいソフトウェア更新 452
セキュリティを最新の状態にしたい

※ 1 有料サービスです。

※2 お申し込みが必要な有料サービスです。

● よく使う機能などの操作手順をクイックマニュアルとして案内しています。→P474

I	次	

FOMA端末のご使用にあたって	表紙裏
本書の見かた/引きかた	1
かんたん検索	4
FOMA F704iの主な機能	8
FOMA F704iを使いこなす!	10
安全上のご注意(必ずお守りください)	12
取扱上の注意について	18
防水性能について	20
知的財産権について	24
本体付属品および主なオプション品について	26

ご使用前の確認

各部の名称と機能 ディスプレイの見かた 背面表示部の見かた メニュー選択 FOMAカードの使いかた 電池パックの取り付け 取り外し 充電 電池残量 電源ON/OFF 日付時刻設定 発信 者番号通知 プロフィール情報 など

雷話/テレビ雷話

かけかた リダイヤル/着信履歴 着もじ 186/184 プッシュ 信号(DTMF) 発信オプション WORLD CALL 受けかた エ ニーキーアンサー設定 通話中クローズ設定 受話音量 着信音量 53 応答保留 公共モード 伝言メモ キャラ雷の利用 テレビ電話動 作設定 テレビ電話切替機能通知 など

電話帳 89 電話帳登録 電話帳別着信設定 グループ設定 電話帳検索 電話 帳修正 雷話帳削除 シークレット属性 クイックダイヤル など

音/画面/照明設定

107

27

着信音設定 アラーム音 音量設定 バイブレータ設定 マナーモー ド コーディネイト/きせかえ ライフスタイル設定 待受画面設 定 電話発着信設定 メール送受信/問合せ画像設定 メニュー設 定 イルミネーション設定 時計表示設定 バイリンガル など

141 あんしん設定

暗証番号 端末暗証番号変更 PINコード オールロック おまか せロック セルフモード設定 PIMロック ダイヤル発信制限 プ ライバシーモード HOLD 開閉ロック シークレットモード 着 信許可/拒否設定 電話帳お預かりサービス など

カメラ 159 静止画撮影 動画撮影 撮影時の設定 ワンショットメール バー コードリーダー など

i モーション/i チャネル

183

i モード サイト表示 i モードパスワード変更 インターネット 接続 ブックマーク 画面メモ サイトからのダウンロード iモー ド設定 メッセージR/F 証明書操作 i モーション i モーショ ン設定 i チャネル テロップ表示設定 など

メール 209

i モードメール作成/送信 デコメール 添付ファイル i モード メール保存 iモードメール受信 iモード問合せ メールBOXの 操作 メール設定 チャットメール作成/送信 SMS (ショート メッセージ) 作成/送信 など

ダウンロード i アプリ起動 i アプリTo i アプリ待受画面 i アプリの管理 など

おサイフケータイ/ トルカ

おサイフケータイ おサイフケータイ対応 i アプリ起動 トルカトルカ取得 トルカ管理 ICカードロック など

データ表示/編集/管理



273

画像表示/編集 動画/ i モーション再生/編集 キャラ電 メロディ再生 microSDメモリーカード 各種データ管理 赤外線通信/iC通信 サウンドレコーダー など

音楽再生 333



音楽データの保存 ミュージックプレイヤーのフォルダと画面の見かた 音楽データの再生 フォルダ・プレイリスト・音楽データの 管理 動作設定 など

その他の便利な機能 345



マルチアクセス マルチタスク 自動電源ON/OFF お知らせ タイマー 目覚まし スケジュール帳 セレクトメニュー 音声メ モ/動画メモ 通話時間/通話料金 電卓 メモ帳 辞典 スイッ チ付イヤホンマイク 各種設定リセット データー括削除 など

文字入力 373



文字入力 かな入力方式 定型文登録 文字コピー/切り取り 区 点コード入力 単語登録 パスワードマネージャー ダウンロード 辞書 スロット入力方式 入力設定 など

ネットワーク サービス 385 留守番電話サービス キャッチホン 転送でんわサービス 迷惑電話ストップサービス 番号通知お願いサービス デュアルネット ワークサービス 英語ガイダンス サービスダイヤル 通話中着信動作選択 遠隔操作設定 マルチナンバー OFFICEED など

データ通信 ATコマンド ドコモケータイdatalinkの紹介 など

データ通信 393



海外利用 399

国際ローミング (WORLD WING) の概要 利用できるサービス 海外利用の準備と確認 電話をかける 電話を受ける ネットワー クサーチ設定 優先ネットワーク設定 ローミングガイダンス設定 ローミング時着信規制 海外用サービス など

付録/外部機器連携/ 困ったときには



メニュー一覧 ダイヤルキーの文字割り当て一覧 マルチアクセス/マルチタスクの組み合わせ 利用できるサービス オプション・関連機器 データリンクソフト エラーメッセージ一覧 保証とアフターサービス ソフトウェア更新 スキャン機能 主な仕様 携帯電話機の比吸収率(SAR)について 日本輸出管理規制について など

索引 クイックマニュアル クイックマニュアル (海外利用編)

索引/クイック マニュアル



FOMA F704iの主な機能

FOMAは、第三世代移動通信システム (IMT-2000) の世界標準規格の1つとして認定されたW-CDMA方式をベースとしたドコモのサービス名称です。

i モードだから スゴイ!

i モードは、i モード端末のディスプレイを利用して、i モードのサイト(番組)や i モード対応のインターネットホームページから便利な情報を利用したり、手軽にメールをやりとりしたりできるオンラインサービスです。

F704iの主な特徴

i モードメール、デコメ絵文字

テキスト本文に加えて、合計2Mバイトまたは最大10個のファイル (画像、トルカ、PDFなど)を添付することができます。また、デコメールやデコメ絵文字にも対応しているので、メール本文の文字の色、大きさや背景色を変えたりすることができ、表別力豊かなメールを作成し、送信できます。 →P214

着うたフル®

音楽配信サイトから楽曲を1曲まるごと取得し、再生 や着信音への設定ができます。

※「着うたフル」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

国際ローミング

日本国内でお使いのFOMA端末、電話番号、メールアドレスが海外でもそのまま使えます(3Gエリアのみ対応)。音声電話、テレビ電話、iモード、iモードメール、SMS、ネットワークサービスを利用できます。

→P400

メガiアプリ、iアプリDX

i アプリをサイトからダウンロードすると、ゲームを楽しんだり、自動的に株価や天気情報などを更新させたりできるようになります。大容量のメガi アプリ対応なので、高精細3Dゲームや長編ロールプレイングゲームなども楽しむことができます。

さらに i アブリDXでは、電話帳やメールなどFOMA 端末内の情報と連動することで、 i アプリの楽しみか たが広がります。 →P256

おサイフケータイ/トルカ

おサイフケータイ対応i アプリをダウンロードすると、サイトからFOMA端末内のICカードに電子マネーを入金したり、残高や利用履歴を確認したりできるようになります。さらにドコモのクレジットサービス「DCMX」のi アプリをプリインストールしているので、携帯電話が「おサイフケータイ」として実生活の中でますます便利な道具になります。また、機種変更などのFOMA端末お取り替え時でもICカード内データを簡単に移行できる「iCお引っこしサービス」にも対応しています。 →P274トルカは読み取り機やサイトなどから取得が可能な電子カードで、メールや赤外線通信を使って簡単に交換できます。 →P276

あんしん設定

大切な個人情報を守ったり、第三者によるFOMA端末の使用を防いだりする各種のロック機能を備えています。 →P142

おまかせロック※

おまかせロックは、ご契約者本人からのお申し出によりFOMA端末にロックをかけるサービスです。ご契約者本人とFOMA端末を所持しているお客様が異なる場合でも、ご契約者本人からのお申し出がある場合は、おまかせロックがかかりますのでご了承ください。

→P146

※ 有料サービスです。ただし、ご利用の一時中断と同時、もしくは一時中断中に申し込まれた場合は無料になります。お問い合わせは取扱説明書裏面をご覧ください。

電話帳お預かりサービス※

FOMA端末に保存している電話帳やメール、静止画をお預かりセンターに保存し、紛失時などに保存したデータをFOMA端末に復元できるサービスです。さらに、お預かりセンターに保存したデータをFOMA端末に反照、等できます。 →P156

※ お申し込みが必要な有料サービスです。 ご利用にあたっての注意事項およびご利用方法の詳細については『ご利用ガイドブック(iモード
<FOMA>編)』、お問い合わせは取扱説明書裏面をご覧ください。

豊富なネットワークサービス

次のようなドコモのネットワークサービスをご利用いただけます。

→P386

- ・留守番電話サービス(有料)※
- ・キャッチホン (有料) ※
- 転送でんわサービス (無料) **
- ※ お申し込みが必要です。
- 番号通知お願いサービス(無料)
- ・迷惑電話ストップサービス (無料) **
- 英語ガイダンス (無料)
- デュアルネットワークサービス (有料) ※
- マルチナンバー(有料)※

F704iの多彩な機能

防水性能

外部接続端子キャップ、イヤホンマイク端子キャップをしっかりと閉じ、リアカバーを取り付けてロックした状態でIPX5、IPX7の防水性能を有しております。
→P20

雨の中で通話やメールを送受信したり、お風呂場や プールサイドで使用したりできます。汚れた場合には、 水道水で手洗いすることができます。

充実のカメラ・ビデオ機能

アウトカメラには有効画素数130万画素(記録画素数120万画素)、高感度CMOSカメラを搭載。被写体を最大16倍まで拡大できるリニアズーム機能を持ち、最大1.2Mピクセル(960×1280ドット)の静止画を撮影できます。接写やフレーム付き撮影、連続撮影、パノラマ撮影など、さまざまな撮影方法が選択できます。

1秒間に30コマの高画質撮影ができるビデオ機能を備えています。 →P169 JANコード、QRコードなどを読み取ることができる バーコードリーダーの機能を備えています。→P179

赤外線通信とiC通信

赤外線通信では、赤外線通信機能が搭載された他のFOMA端末や携帯電話、パソコンなどとデータの送受信ができます。また、IC通信では、FeliCaマークとIC通信機能が搭載された他のFOMA端末や携帯電話などとデータの送受信ができます。

赤外線通信やiC通信に対応した i アプリを利用することも可能です。 →P323

パスワードマネージャー

IDやパスワード情報を一元管理できる機能です。認証が必要なサイトやホームページでは、パスワードマネージャーを呼び出して該当するIDやパスワードを選択するだけの簡単な操作で入力ができます。

→P378、P381

お知らせタイマー

1~60分のタイマーを設定すると、残り時間をカウントダウンします。設定した時間になると、音や表示画像で知らせます。 →P347

ヒカリセラピー

50種類のイルミネーションカラーを搭載しています。 色によるセラピー効果がわかるガイド表示付きなの で、体調や気分に合わせてカラーを選ぶことができま す。 →P134

ワンタッチアラームと イミテーションコール

ワンタッチアラーム設定を利用すると、簡単なサイドキー操作で大音量のアラームを鳴らして、周囲に自分の居場所を知らせることができます。 →P350イミアーションコールは、誰かから電話がかかってきたように動作し、通話中を装うことのできる機能です。音声ガイダンスが流れるので、会話もスムーズに行えます。 →P357

本格的な辞典

新語、カタカナ語、慣用句などから使用頻度の高い現代語約4万7100語句を収録した「明鏡モバイル国語辞典」、現代人に必要な合計約10万1500語句を収録した「Gモバイル和英辞典」と「Gモバイル英和辞典」。FOMA端末に搭載しているこれら3つの本格のな辞典を利用できます。 →P368

「microSDメモリーカード」対応

FOMA端末内の画像、メロディ、電話帳、メールなどのデータをバックアップできます。 →P310 外部機器で作成した動画(音楽データ含む)をmicroSDメモリーカードに保存することで、FOMA端末で再生できます(一部条件下では再生できない場合があります)。 →P439

FOMA端末を、FOMA USB接続ケーブル(別売)でパソコンに接続すれば、FOMA端末に挿入されているmicroSDメモリーカードをパソコンの外部メモリーとして利用できます。 →P316

待受画面新着通知

電話帳に登録している相手やグループごとの新着通知 を、画像やワンポイントアニメーション、キャラ電で 待受画面に表示できるので、どの相手からの新着情報 か待受画面で確認できます。

ワンポイントアニメーションは画像に重ねて表示でき、待受画像とのコーディネイトも楽しめます。

→P136

FOMA F704iを使いこなす!

F704iの優れた機能を実際の画面表示で紹介します。

テレビ雷話

テレビ電話を使えば、離れた場所にいる人とお互いの顔を見ながら話せます。ビジネスではテレビ会議などに、プライベートでは買い物の相談などに、さまざまなシーンでテレビ電話は便利に活用いただけます。 →P54



遠方からテレビ電話で会議に参加




外出先から買い物の相談

i チャネル

自分で操作することなく、いろいろな情報を定期的に受信することができます。また、 i チャネル対応 キー(ਫਿਰਫ਼)を押すことでチャネル一覧を表示することができ、さらにリッチな詳細情報を取得する こともできます。 →P205



ご説明&お申込気



ミュージックプレイヤー

音楽配信サイトからダウンロードした着うたフル®や音楽CDなどからパソコンに取り込んだWindows Media® Audio (WMA) ファイルを、ステレオサウンドで再生できます。バックグラウンド再生にも対応しています。 \rightarrow P334



着もじ

電話をかけて相手を呼び出している間、相手の着信画面にメッセージを表示させることができます。着 信側はメッセージを見て、用件や気持ちなどを事前に知ることができます。 →P62



リラックスモードプラス

調和のとれた音や光、画像でリラックスした雰囲気を演出します。周囲の音や声を感知して変化するイルミネーションや画像を楽しむことができます。

また、カラーセラピー効果のある7つのモードを楽しむこともできます。

→P358



画面や音をコーディネイト

画面を統一感のあるデザインに変更できるコーディネイト/きせかえでは、あらかじめ登録されている 5種類に加え、オリジナルのコーディネイトを登録できます。サイトからきせかえツールのコンテンツ をダウンロードすれば、待受画像、メニューアイコン、発着信画像、着信音などをまとめて変更できます。また、登録されているコーディネイトを時刻や曜日で変更できるライフスタイル設定も楽しめます。 →P118、P120



※ 新着情報があるときに待受画面に表示されるワンポイントアニメーションです。

安全上のご注意(必ずお守りくださ い)

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は、大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人 や、他の人への危害、財産への損害を未然に 防ぐための内容を記載していますので、必ず お守りください。
- ■次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる 危害や損害の程度を説明しています。

★ 危険 ごの表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。 この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。 この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される」内容です。

■ 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

内容です。

害のみの発生が想定される|

禁止	禁止(してはいけないこと)を示します。
分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。
温和手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示す 記号です。
水濡れ禁止	水がかかる所で使用したり、水に濡らした りしてはいけないことを示す記号です。

り指示	指示に基づく行為に対する強制(必ず実行 していただくこと)を示します。
電源プラグを抜く	電源プラグをコンセントから抜いていた だくことを示す記号です。

■「安全上のご注意」は次の6項目に分けて説明しています。

FOMA端末、電池パック、アダプタ(充電器含む)、
FOMAカードの取り扱いについて (共通)・・・・・ 12
FOMA端末の取り扱いについて ····· 13
電池パックの取り扱いについて ・・・・・・・15
オプション品(ACアダプタ、DCアダプタ、卓上ホ
ルダ、車内ホルダ)の取り扱いについて・・・・・ 15
FOMAカードの取り扱いについて・・・・・・16
医用電気機器近くでの取り扱いについて・・・・・・17

「FOMA端末、電池パック、アダプタ (充電器含む)、FOMAカードの取り 扱いについて(共通)

▲危険

FOMA端末に使用する電池パックおよびアダプタ(充電器含む)は、ドコモグループ各社が指定したものを使用してください。

指定品以外のものを使用した場合は、FOMA端末および電池パックやその他の機器を漏液、発熱、破裂、発火、故障させる原因となります。

FOMA補助充電アダプタ 01

※ その他互換性のある商品についてはドコ モショップなど窓口までお問い合わせく ださい。



分解、改造をしないでください。また、 ハンダ付けしないでください。

分解禁止 火災、けが、感電などの事故または故障の原 因となります。また、電池パックを漏液、発 熱、破裂、発火させる原因となります。



火のそば、直射日光の当たる場所、炎天 下の車内などの高温の場所で使用、放置 しないでください。

機器の変形、故障や、電池パックの漏液、発熱、破裂、発火、性能や寿命の低下の原因となります。また、ケースの一部が熱くなり、やけどの原因となることがあります。



ス 濡らさないでください。

水やペットの尿などの液体が入ると、発熱、 ^{水濡れ禁止}感電、火災、故障、けがなどの原因となりま す。使用場所、取り扱いにご注意ください。

⚠警告



ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は必ず事前に携帯電話の電源をお切りください。また充電もしないでください。ガスに引火する恐れがあります。

ガソリンスタンド構内などでおサイフケータ イをご利用になる際は必ず事前に電源を切っ た状態で使用してください。

(ICカードロックを設定されている場合にはロックを解除した上で電源をお切りください)



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に、電池パック、FOMA端末やアダプタ(充電器含む)、FOMAカードを入れないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させたり、FOMA端末、アダプタ(充電器含む)、FOMAカードの発熱、発煙、発火や回路部品を破壊させる原因となります。



強い衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。

禁止

電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器の故障、火災の原因となります。



・ 充電端子や外部接続端子に導電性異物 (金属片、鉛筆の芯など)が触れないようにしてください。また、内部に入れないようにしてください。

ショートによる火災や故障の原因となります。



使用中、充電中、保管時に異臭、発熱、 変色、変形など、いままでと異なるとき は、直ちに次の作業を行ってください。

- 電源プラグをコンセントやシガーライタ ソケットから抜く。
- 2 FOMA端末の雷源を切る。
- 3. 電池パックをFOMA端末から取り外す。 そのまま使用すると発熱、破裂、発火または 電池パックの漏液の原因となります。

⚠ 注意



子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示どおりに使用しているかをご注意ください。

けがなどの原因となります。



ぐらついた台の上や傾いた場所など、不 安定な場所には置かないでください。 落下して、けがや故障の原因となります。

0

乳幼児の手の届かない場所に保管して ください。

指示

誤って飲み込んだり、けがなどの原因となっ たりします。





FOMA端末をアダプタ(充電器含む)に接続した状態で長時間連続使用される場合には特にご注意ください。

充電しながらiアブリやテレビ電話などを長時間行うとFOMA端末や電池パック・アダプタ(充電器含む)の温度が高くなることがあります。

温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様 の体質や体調によっては肌に赤みやかゆみ、 かぶれなどが生じるおそれがあります。

FOMA端末の取り扱いについて

⚠ 警告



① 指示

航空機内や病院など、使用を禁止された 区域では、FOMA端末の電源を切って ください。

電子機器や医用電気機器に影響を与える場合があります。

また、自動的に電源が入る機能を設定している場合は、設定を解除してから電源を切ってください。

医療機関内における使用については各医療機関の指示に従ってください。また、航空機内での使用などの禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。



高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、FOMA端末の電源を切ってください。

電子機器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。

※ ご注意いただきたい電子機器の例 補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび 植込み型除細動器、その他医用電気機器、 火災報知器、自動ドア、その他の自動制御 機器など。

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他医用電気機器をご使用される方は、当該の各医用電気機器メーカもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。



医用電気機器などを装着している場合は、胸ポケットや内ポケットへの装着はおやめください。

FOMA端末を医用電気機器などの近くで使用すると、医用電気機器などの故障の原因となるおそれがあります。



心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振 動) や着信音量の設定に注意してくださ L1º

心臓に影響を与える可能性があります。



自動車などを運転中に使用しないでく ださい。

2004年11月1日から、運転中の携帯電話の 使用は罰則の対象となっております。ハンズ フリーキットをご利用の場合でも、自動車を 安全な場所に停車してからご利用ください。 運転中は、公共モードまたは留守番電話サー ビスをご利用ください。



赤外線ポートを目に向けて送信しない でください。

目に影響を与える可能性があります。また、 他の赤外線装置に向けて送信すると誤動作す るなどの影響を与える場合があります。



スピーカーホン機能を動作させて通話 する場合や、ワンタッチアラームを使用 する場合は、必ずFOMA端末を耳から 離してください。

難聴になる可能性があります。



エアバッグの近くのダッシュボードな ど、エアバッグの展開による影響が予想 される所にFOMA端末を置かないでく ださい。

エアバッグが展開した場合、FOMA端末が本 人や他の人などに当たり、けがなどの事故や 故障および破損の原因となります。



屋外で使用中に、雷が鳴り出したら、す ぐに電源を切って安全な場所に移動し てください。

落雷、感電の原因となります。





ストラップなどを持ってFOMA端末を 振り回さないでください。

本人や他の人などに当たり、けがなどの事故 や故障および破損の原因となります。



お客様の体質や体調によっては、かゆみ、 かぶれ、湿疹などが生じることがありま す。異状が生じた場合は、直ちに使用を やめ、医師の診療を受けてください。



FOMA端末内のFOMAカード挿入口に、 水などの液体や金属片、燃えやすいもの などの異物を入れないでください。

火災、感電、故障の原因となります。



自動車内で使用した場合、車種によって は、まれに車載電子機器に影響を与える 場合があります。

安全走行を損なうおそれがありますので、そ の場合は使用しないでください。



磁気カードなどをFOMA端末に近づけ たり、挟んだりしないでください。

キャッシュカード、クレジットカード、テレ ホンカード、フロッピーディスクなどの磁気 データが消えてしまうことがあります。



FOMA端末を開閉する際は、指やスト ラップなどを挟まないようご注意くだ 指示さい。

けがなどの事故や破損の原因となります。



FeliCa リーダー/ライター機能は日本 国内で使用してください。

FOMA端末のFeliCa リーダー/ライター機 能は日本国内での無線規格に準拠していま

海外でご使用になると罰せられることがあり ます。



誤ってディスプレイを破損し、液晶が漏 れた場合には、液体を口にしたり、吸い 込んだり、皮膚につけたりしないでくだ さい。

液晶が目や口に入った場合は、すぐにき れいな水で洗い流し、直ちに医師の診療 を受けてください。

また、皮膚や衣類に付着した場合は、す ぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で 水洗いしてください。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。



誤ってディスプレイ、カメラのレンズを 破損したときは、割れたガラスなどにご 注意ください。

けがの原因となります。

ディスプレイ、カメラのレンズの表面は、ガ ラス板上にプラスチックパネルを取り付け、 ガラスが飛散しにくい構造になっています が、万一、切断面などに触れますとけがをす ることがあります。



内蔵のカメラのレンズに太陽光などの 強い光が進入する状態で長時間放置し ないでください。

レンズの集光作用により、火災が発生する原 因となります。



リアカバーのレバーがLOCK位置にあ ることを確認してから使用してくださ

浸水のおそれがあります。

電池パックの取り扱いについて

■ 雷池パックのラベルに記載されている表 示により、雷池の種類をご確認ください。

表示	電池の種類
Li-ion	リチウムイオン電池





電池パック内部の液体が目の中に入っ たときは、こすらず、すぐにきれいな水 で洗った後、直ちに医師の診療を受けて ください。

失明の原因となります。



火の中に投下しないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる 原因となります。



端子に針金などの金属類を接触させな いでください。また、金属製ネックレス などと一緒に持ち運んだり、保管したり しないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる 原因となります。



釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏 みつけたりしないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる 原因となります。



電池パックをFOMA端末に取り付ける ときに、うまく取り付けできない場合 は、無理に取り付けないでください。ま た、電池パックの向きを確かめてから取 り付けてください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる 原因となります。





電池パック内部の液体が皮膚や衣服に 付着した場合は、直ちに使用をやめてき れいな水で十分に洗い流してください。 皮膚に傷害を起こす原因となります。



所定の充電時間を超えても充電が完了 しない場合は、充電をやめてください。 ^{指示} 電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる 原因となります。



電池パックが漏液したり、異臭がすると きは、直ちに使用をやめて火気から遠ざ けてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因と なります。



一般のゴミと一緒に捨てないでくださ L1_o

発火、環境破壊の原因となります。不要となっ た電池パックは、端子にテープなどを貼り、絶 縁してからドコモショップなど窓口にお持ち いただくか、回収を行っている市町村の指示 に従ってください。

オプション品(ACアダプタ、DC アダプタ、卓上ホルダ、車内ホルダ) の取り扱いについて



コンセントやシガーライタソケットに つながれた状態で充電端子をショート させないでください。

また、充電端子に手や指など、身体の一 部を触れさせないでください。

火災、故障、感電、傷害の原因となります。



濡れた手でアダプタ(充電器含む)の コード、コンセントに触れないでくださ 濡れ手禁止い。

感電の原因となります。



ACアダプタや卓トホルダ(雷池パック 充電器)は、風呂場などの湿気の多い場 所では使用しないでください。 感電の原因となります。



長時間使用しない場合は、電源プラグを コンセントから抜いてください。

感電、火災、故障の原因となります。 グを抜く



アダプタ (充電器含む) のコードや電源 コードが傷んだら使用しないでくださ い。

感電、発熱、火災の原因となります。



万が一、水などの液体が入った場合は、 直ちにコンセントやシガーライタソケッ トから電源プラグを抜いてください。

感電、発煙、火災の原因となります。



ACアダプタをコンセントに差し込むと きは、金属製ストラップなどの金属類を 触れさせないように注意し、確実に差し 込んでください。

感電、ショート、火災の原因となります。



指定の電源、電圧で使用してください。

誤った電圧で使用すると火災や故障の原因と 指示 なります。海外で使用する場合は、海外で利 用可能なACアダプタを使用してください。 ACアダプタ: AC100V

DCアダプタ : DC12V · 24V (マイナスアース重専用)

海外で利用可能なACアダプタ

: AC100V~240V (家庭用交流コンセン トのみに接続すること)



DCアダプタのヒューズが万一切れた場 合は、必ず指定のヒューズを使用してく ださい。

誤ったヒューズを使用すると、火災、故障の 原因となります。指定ヒューズに関しては、 個別の取扱説明書でご確認ください。



DCアダプタはマイナスアース車専用で す。プラスアース車には使用しないでく ださい。

火災の原因となります。



電源プラグについたほこりは、拭き取っ てください。

火災の原因となります。



充電中は、充電器および卓上ホルダを安 定した場所に置いてください。

また、充電器および卓上ホルダを布や布 団でおおったり、包んだりしないでくだ さい。

FOMA端末が外れたり、熱がこもり、火災、 故障の原因となります。



雷が鳴り出したら、FOMA端末、アダ プタ(充電器含む)には触れないでくだ さい。

落雷、感電の原因となります。



電源プラグがコンセントから抜けない 場合、無理に抜かないでください。

破損し、感電や故障の原因となります。



コンセントや配線器具の定格を超えた 使用はしないでください。

タコ足配線などで定格を超えると、発熱、火 災の原因となります。



車内ホルダは確実に取り付けてくださ い。 急ブレーキなどで機器が外れると、事故や故 障の原因となります。



⋧まままままでは、コンセントやシガーラ イタソケットから抜いて行ってくださ い。

感電の原因となります。



アダプタ(充電器含む)をコンセントや シガーライタソケットから抜く場合は、 アダプタ (充電器含む) のコードや電源 コードを引っ張らず、電源プラグを持っ て抜いてください。

コードを引っ張るとコードが傷つき、感電、 火災の原因となります。



アダプタ(充電器含む)のコードや電源 コードの上に重いものを載せたりしな いでください。

感電、火災の原因となります。



濡れた電池パックを充電しないでくだ さい。

禁止

電池パックを発熱、発火、破裂させる原因と なります。

FOMAカードの取り扱いについて







FOMAカード(IC部分)を取り外す際 は切断面などにご注意ください。

^{指示} 手や指を傷つける可能性があります。

医用電気機器近くでの取り扱いについて

■本記載の内容は「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」(電波環境協議会)に準ずる。



▲ 警告



満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、FOMA端末の電源を切るようにしてください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび 植込み型除細動器の作動に影響を与える場合 があります。



医療機関の屋内では次のことを守って 使用してください。

指示

- 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患 監視病室(CCU)にはFOMA端末を持ち込 まないでください。
- 病棟内では、FOMA端末の電源を切ってください。
- ロビーなどであっても付近に医用電気機器 がある場合は、FOMA端末の電源を切って ください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
- 自動的に電源が入る機能が設定されている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。



植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、装着部からFOMA端末は22cm以上離して携行および使用してください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび 植込み型除細動器の作動に影響を与える場合 があります。



自宅療養などにより医療機関の外で、植 込み型心臓ペースメーカおよび植込み 型除細動器以外の医用電気機器を使用 される場合には、電波による影響につい て個別に医用電気機器メーカなどにご 確認ください。

電波により医用電気機器の動作に影響を与える場合があります。

取扱上の注意について

共通のお願い

- F704iは防水性能を有しておりますが、F0MA端末 内部に浸水させたり、付属品、オプション品に水を かけたりしないでください。
 - FOMA端末は、外部接続端子キャップ、イヤホンマイク端子キャップをしっかりと閉じ、リアカバーを取り付けてロックした状態でIPX5、IPX7の防水性能を有しておりますが、完全防水というわけではありません。雨の中や水滴がついたままでの電池バックの取り付け/取り外しや、外部接続端子キャップ、イヤホンマイク端子キャップおよびリアカバーの開閉は行わないでください。水が浸入して内部が腐食する原因となります。また、付属品、オプション品は防水性能を有しておりません。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となります。
- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で 拭いてください。
 - FOMA端末のディスプレイは、カラー液晶画面を見やすくするため、特殊コーティングを施してある場合があります。お手入れの際に、乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。お取り扱いには十分ご注意いただき、お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。また、ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになったり、コーティングがはがれたりすることがあります。
 - アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- 端子は時々乾いた綿棒で清掃してください。
 - 端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。また、充電不十分の原因となりますので、汚れたときは、端子を乾いた布、綿棒などで拭いてください。
- エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。
 - 急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。
- FOMA 端末に無理な力がかかるような所に置かないでください。
 - 多くの物がつまった荷物の中に入れたり、衣類のポケットに入れて座ったりすると、液晶画面、内部基板などの破損、故障の原因となり、保証の対象外となります。
- FOMA端末、電池パック、アダプタ(充電器含む)、 卓上ホルダに添付されている個別の取扱説明書を よくお読みください。

FOMA端末についてのお願い

- 極端な高温、低温は避けてください。
 - 温度は5℃~40℃ (ただし、36℃以上はお風呂場などでの一時的な使用に限る)、湿度は45%~85%の範囲でご使用ください。
 - 充電は、適正な周囲温度 (5℃~35℃) の所で行ってください。
- 一般の電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、影響を与える場合がありますので、なるべく離れた所でご使用ください。
- お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容は、 別にメモを取るなどして保管してくださるようお願 いします。
 - 万一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ズボンやスカートの後ろポケットにFOMA端末を入れたまま、椅子などに座らないでください。また、かばんの底など無理な力がかかるような所には入れないでください。
 - 故障の原因となります。
- ストラップなどを挟んだまま、FOMA端末を折り畳まないでください。
 - 故障、破損の原因となります。
- 使用中や充電中、FOMA 端末は温かくなりますが、 異常ではありません。そのままご使用ください。
- カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。
- 素子の退色・焼付きを起こす場合があります。
- FOMA 端末を異物のある机上などに置かないでくだ さい。
 - 破損の原因となります。
- イヤホンマイク端子キャップ、外部接続端子キャップをはめた状態でご使用ください。
 - ほこり、水などが入り故障の原因となることがあ ります。
- ディスプレイは金属などでこすったり引っかいたりしないでください。
 - 傷つくことがあります。
- ディスプレイ面やダイヤルキーのある面に厚みのあるシールなどを貼らないでください。
 - 故障、破損の原因となります。
- 充電端子に水や汚れを付着させないでください。
 - 故障の原因となります。

電池パックについてのお願い

- 電池パックは消耗品です。
 - 使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは電池パックの交換時期です。指定の新しい電池パックをお買い求めください。
- 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。

- 初めてお使いのときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に必ず充電してください。
- ●電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの 劣化度により異なります。
- ●電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありませか。
- 直射日光が当たらず、風通しの良い涼しい場所に保管してください。
 - 長時間使用しないときは、使い切った状態でFOMA端末から外し、電池パックを包装しているビニール袋などに入れて保管してください。
- ■落下による変形や傷など外部からの衝撃により電池パックに異常が見られた場合は、故障取扱窓口までご相談ください。
- ●電池パックの金属部分(端子)が汚れると、端末との接触が悪くなり電源が切れたりすることがあります。汚れたら乾いた布や綿棒などで拭いてからで使用ください。
- ●電池残量なしの状態で、電池パックを取り付けたままのFOMA端末を保管・放置しないでください。
 - FOMA端末を長時間放置する場合は、電池パックを外してください。
- ●電池パックは、長期間使用しない場合でも6か月に 1回は充電してください。
 - 電池パックの性能や寿命を低下させる原因となる ことがあります。

アダプタ(充電器含む)についてのお願い

- ・ 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- 次のような場所では、充電しないでください。
 - 湿気、ほこり、振動の多い場所
 - 一般の電話機やテレビ、ラジオなどの近く
- 充電中、アダプタ(充電器含む)が温かくなることがありますが、異常ではありませんのでそのままで使用ください。
- DCアダプタを使用して充電する場合は、自動車のエンジンを切ったまま使用しないでください。
 - 自動車のバッテリーを消耗させる原因となります。
- 抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- ●強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を 変形させないでください。
 - 故障の原因となります。

FOMAカードについてのお願い

- FOMAカードの取り外しには、必要以上に力を入れないようにしてください。
- 使用中、FOMAカードが温かくなることがありますが、異常ではありませんのでそのままで使用ください。
- ●他のICカードリーダー/ライターなどにFOMAカードを挿入して使用した結果として故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。

- IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- お手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
- お客様ご自身でFOMAカードに登録された情報内容 は、別にメモを取るなどして保管してくださるよう お願いします。
 - 万一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 環境保全のため、不要になったFOMAカードはドコ モショップなど窓口にお持ちください。
- 極端な高温や低温は避けてください。
- ICを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせ たりしないでください。
 - データの消失、故障の原因となります。
- FOMAカードを落としたり、衝撃を与えたりしない でください。
 - 故障の原因となります。
- FOMAカードを曲げたり、重いものを載せたりしないでください。
 - 故障の原因となります。

カメラについて

お客様がFOMA端末を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行う場合、法律、条例(迷惑防止条例など)に従い処罰されることがあります。

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送 信を行う際は、プライバシーなどにご配慮くだ さい。

FeliCaリーダー/ライターについて

- FOMA端末のFeliCaリーダー/ライター機能は、無線局の免許を要しない微弱電波を使用しています。
- 使用周波数は 13.56MHz帯です。周囲に他のリーダー/ライターをご使用の場合、十分に離してお使いください。また、他の同一周波数帯を使用の無線局が近くにないことを確認してお使いください。

注意

● 改造されたFOMA端末は絶対に使用しないでください。改造した機器を使用した場合は電波法に抵触します。

FOMA端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術 基準適合証明等を受けており、その証として「技適 マーク会」がFOMA端末の銘板シールに表示され ております。

FOMA端末のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明等が無効となります。

技術基準適合証明等が無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。

防水性能について

F704iは、外部接続端子キャップ、イヤホンマイク端子キャップをしっかりと閉じ、リアカバーを取り付けてロックした状態でIPX5(旧JIS保護等級5)*1、IPX7(旧JIS保護等級7)*2の防水性能を有しております。

- ※1 IPX5とは、F704iを設置したターンテーブルを 回転させた状態で2.5m~3mの距離から最低3 分間12.5L/分の直接噴流をあてた後に、電話機 としての機能を有することです。
- ※2 IPX7とは、常温で水道水、かつ静水の水深1mの 所にF704iを静かに沈め、30分間放置後に取り 出したときに電話機としての機能を有すること です。


旦体的には


- 雨の中で傘をささずに通話できます(1時間の雨量が20mm程度)。
 - ※ 手が濡れているときやFOMA端末に水滴がついているときには、リアカバーの取り付け/取り外し、外部接続端子キャップ、イヤホンマイク端子キャップの開閉はしないでください。
- 洗面器などに張った静水につけて、ゆすりながら汚れを洗い流すことができます。
 - ※ 洗うときはリアカバーを取り付けてロックした 状態で、外部接続端子キャップ、イヤホンマイ ク端子キャップが開かないように押さえたま ま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗っ てください。
- プールサイドで使用できます。ただし、プールの水には浸けないでください。
 - ※ プールの水がかかった場合は、上記の方法で洗い流してください。
 - ※ 水中で使用しないでください。故障の原因となります。
- お風呂場で使用できます。ただし、湯船には浸けないでください。
 - ※ 温泉やせっけん、洗剤、入浴剤の入った水には 絶対に浸けないでください。
 - ※ 水中で使用しないでください。故障の原因となります。

で使用にあたっての重要事項


防水性能を維持するために、必ず次の点を確認してく ださい。

- ◆ 外部接続端子キャップ、イヤホンマイク端子キャップ、リアカバーをしっかりと閉じてください。
- ◆キャップやリアカバーが浮いていないように完全 に閉じたことを確認してください。
- リアカバーのレバーがLOCK位置にあることを確認 してから使用してください。
- 外部接続端子キャップ・イヤホンマイク端子 キャップの閉じかた






- リアカバーの取り付けかた
 - ① リアカバーの6箇所のツメをFOMA端末のミゾ に合わせます。FOMA端末とリアカバーにすき 間が生じないように ② の方向に押さえながら、 ② の方向にスライドさせて取り付けます。



② リアカバーのレバーを矢印方向にスライドさせて、ロックします。



- 水中でFOMA端末を使用(開閉、キー操作を含 む) しないでください。
- 常温の水以外の液体をかけたり、浸けたりしない でください。

〈例〉







海水







プール



防水性能を維持するため、異常の有無に関わらず 必ず2年に1回、部品の交換が必要となります。 部品の交換はFOMA端末をお預かりして有料にて 承ります。ドコモショップなどの窓口にお持ちく ださい。

注意事項

- リアカバーは確実にロックし、外部接続端子キャッ プ、イヤホンマイク端子キャップはしっかりと閉じ てください。接触面に微細なゴミ (髪の毛 1 本、砂 粒1つ、微細な繊維など)が挟まると、浸水の原因 となります。
- 外部接続端子キャップ、イヤホンマイク端子キャッ プ、またはリアカバーが開いている状態で水などの 液体がかかった場合、内部に液体が入り、感電や故 障の原因となります。そのまま使用せずに電源を切 り、電池パックを外した状態でドコモ指定の故障取 扱窓□へご連絡ください。
- 外部接続端子キャップ、イヤホンマイク端子キャッ プ、内蓋のゴムパッキンは防水性能を維持する上で 重要な役割を負っています。はがしたり傷つけたり しないでください。また、ゴミが付着しないように してください。
- 水滴が付着したまま放置しないでください。寒冷地 では凍結し、故障の原因となります。
- 規定以上の強い水流(例えば、蛇口やシャワーから 肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流) を直接 当てないでください。F704iはIPX5の防水性能を 有しておりますが、不具合の原因となります。
- 洗濯機などで洗わないでください。
- 付属品、オプション品は防水性能を有しておりませ
- 動湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風(ドラ) イヤーなど)を当てたりしないでください。
- ■濡れている状態で絶対に充電しないでください。
- 送話口、受話口、スピーカーなどを綿棒や尖ったも のでつつかないでください。防水性能が損なわれる ことがあります。
- ●濡れたまま放置しないでください。電源端子が ショートするおそれがあります。
- FOMA端末は水に浮きません。
- 落下させないでください。傷の発生などにより防水 性能の劣化を招くことがあります。
- リアカバーが破損した場合は、リアカバーを交換し てください。破損箇所から内部に水が入り、感電や 電池の腐食などの故障の原因となります。
- 送話口、受話口、スピーカーに水滴を残さないでく ださい。通話不良となるおそれがあります。

実際の使用にあたって、すべての状況での動作を 保証するものではありません。

調査の結果、お客様の取り扱いの不備による故障 と判明した場合、保証の対象外となります。

水に濡れたときの水抜きについて

FOMA端末を水に濡らした場合、拭き取れなかった水が後から漏れてくる場合がありますので、下記の手順で水抜きを行ってください。

① FOMA 端末表面の水分を乾いた清潔な布などでよく 拭き取ってください。



② FOMA端末のヒンジ部をしっかりと持ち、約20回 程度水滴が飛ばなくなるまで振ってください。

送話口の水抜きのために送話口を上にして振る




受話口、スピーカーの水抜きのために 受話口、スピーカーを上にして振る






③ 送話口、受話口、スピーカー、キー、ヒンジ部など の隙間に溜まった水は、乾いた清潔な布などに FOMA端末を軽く押し当てて拭き取ってください。



④ リアカバーを取り外して、内蓋周辺とリアカバー裏面の水滴を拭き取ってください。拭き取った後にリアカバーを取り付けてロックしてください。 リアカバーの取り外しかた→P44「電池パックの取り付けかた/取り外しかた」■取り付けかた① ※ 内蓋は絶対に開かないでください。



- ⑤ FOMA 端末から出てきた水分を乾いた清潔な布などで十分に拭き取ってください。
- ※ 水を拭き取った後に本体内部に水滴が残っている場合は、水が染み出ることがあります。
- ※ 隙間に溜まった水を綿棒などで直接拭き取らないでください。

充電のときには

付属品、オプション品は防水性能を有していません。 充電時、および充電後には、必ず次の点を確認してく ださい。

- FOMA端末が濡れていないか確認してください。濡れている場合はよく水抜きをして乾いた清潔な布などで拭き取ってから、卓上ホルダに差し込んだり、外部接続端子キャップを開いたりしてください。
- 水に濡れた後に充電する場合は、よく水抜きをして 乾いた清潔な布などで水を拭き取ってから、卓上ホ ルダに差し込んだり、外部接続端子キャップを開い たりしてください。
- ◆外部接続端子キャップを開いて充電した場合には、 充電後はしっかりとキャップを閉じてください。 外部接続端子からの浸水を防ぐため、卓上ホルダを 使用して充電することをおすすめします。
- ※ FOMA端末が濡れている状態では絶対に充電しないでください。
- ※ 濡れた手でACアダプタ、卓上ホルダに触れないでください。感電の原因となります。
- ※ ACアダプタ、卓上ホルダは、水のかからない状態で使用してください。火災や感電の原因となります。
- ※ ACアダプタ、卓上ホルダは、お風呂場、シャワー 室、台所、洗面所などの水周りで使用しないでく ださい。火災や感電の原因となります。

知的財産権について

著作権・肖像権について

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロードなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などはできません。実し、実し、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。

また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますのでお控えください。

商標について

本書に記載されている会社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。

- ●「FOMA」「mova」「iモーション」「iモード」
 「iアプリ」「iモーションメール」「iショット」
 「DoPa」「mopera」「mopera U」「WORLD CALL」
 「WORLD WING」「ショートメール」「着モーショ
 ン」「デコメール」「Vライブ」「iエリア」「おサイ
 フケータイ」「キャラ電」「iアプリDX」「iチャネル」「デュアルネットワーク」「FirstPass」
 - 「sigmarion」「セキュリティスキャン」「musea」「ビジュアルネット」「公共モード」「トルカ」「メッセージF」「iD」「マルチナンバー」「パケ・ホーダイ」「おまかせロック」「電話帳お預かりサービス」「着もじ」「DCMX」「iCお引っこしサービス」「きせかえツール」「OFFICEED」「IMCS」「i メロディ」「ファミリーワイドリミット」および「FOMA」ロゴ「i-mode」ロゴ「i- α ppli」ロゴ「DCMX」ロゴ「iD」ロゴ「WORLD WING」ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。
- 「Microsoft」、「Windows」、「Windows Vista」、 「Windows Media」は、米国「Microsoft Corporation」の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- JavaおよびJavaに関連するすべての商標は、米国およびその他の国において米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。
- ■「Multitask/マルチタスク」は日本電気株式会社の 商標です。
- ●「キャッチホン」は日本電信電話株式会社の登録商標です。

- フリーダイヤルサービス名称とフリーダイヤルロゴマークはNTTコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- ●本製品はインターネット機能として、株式会社 ACCESSのNetFrontを搭載しています。NetFront は日本国およびその他の国における株式会社 ACCESSの商標または登録商標です。

Copyright[©]1996-2007 ACCESS CO.,LTD.

- Adobe および Adobe Readerは米国およびその他の国における Adobe Systems Incorporatedの商標または登録商標です。
- 本製品は、Adobe Systems IncorporatedのFlash® Lite™テクノロジーを搭載しています。Adobe、Flash およびFlash LiteはAdobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社)の米国ならびにその他の国に おける商標または登録商標です。

Copyright[©] 1995 - 2007 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- miniSD[™]および **Mÿ** はSDアソシエーションの商標です。

(miniSD[™]メモリーカードをminiSDメモリーカードと表記しています。)

- microSDロゴは商標です。
- Micro
- FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
- 分はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- Powered by JBlend[™] Copyright 2002-2006 Aplix Corporation.
 All rights reserved.



JBlendおよびJBlendに関連する商標は、日本およびその他の国における株式会社アブリックスの商標または登録商標です。

- McAfee[®]、マカフィー[®]は米国法人McAfee, Inc. またはその関係会社の米国またはその他の国にお ける登録商標です。
- Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、 G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連 ロゴは、米Gemstar-TV Guide International,Inc. およびその関係会社の日本国内における登録商標 です。
- QuickTimeは米国その他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の登録商標です。
- ●本製品は、日本語変換機能として、株式会社ジャストシステムのATOK+APOTを搭載しています。 「ATOK」「APOT(Advanced Prediction Optimization Technology)」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。
- 本機には、Symbian Software Ltd ©1998-2007 よりライセンス供与されたソフトウェアが含まれて います。symbian およびSymbian OS はSymbian Ltd. の商標です。
- リュウミンは株式会社モリサワの登録商標です。
- ●「プライバシーモード」は富士通株式会社の登録商標です。

- ●「ナップスター」は、Napster,LLC.の米国内外における登録商標です。
- その他、本取扱説明書に記載されている会社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。
- 本書では各OS (日本語版) を次のように略して表記 しています。
 - Windows Vistalは、Windows Vista[™] (Home Basic, Home Premium, Business, Enterprise, Ultimate) の略です。
 - Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまたは Microsoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。
 - Windows 2000は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating systemの略です。

その他

- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- ◆本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
- ●「明鏡モバイル国語辞典」「Gモバイル英和辞典」「G モバイル和英辞典」は大修館書店編集の著作物で す。
- 本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が 個人的かつ非営利目的において以下に記載する場合においてのみ使用することが認められています。
 - MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画や i モーション (以下、MPEG-4 Video) を記録する場合
 - 個人的かつ営利活動に従事していない消費者に よって記録されたMPEG-4 Videoを再生する場合
 - MPEG-LAよりライセンスを受けた提供者により 提供されたMPEG-4 Videoを再生する場合 プロモーション、社内用、営利目的などその他の 用途に使用する場合には、米国法人 MPEG LA, LLCにお問い合わせください。
- 下記一件または複数の米国特許またはそれに対応 する他国の特許権に基づき、QUALCOMM社より ライセンスされています。


Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations;

4,901,307 5,504,773 5,109,390 5.535.239 5.267.262 5.600.754 5.416.797 5.490.165 5.101.501 5.511.073 5,267,261 5.568.483 5.414.796 5.659.569 5.056.109 5,506,865 5,228,054 5,544,196 5,337,338 5,657,420 5,710,784 5.778.338


● コンテンツ所有者はWindows Mediaデジタル著作 権管理テクノロジ(WMDRM)を使用して、著作権 を含む自身の知的財産権を保護します。このデバイ スはWMDRMソフトウェアを使用してWMDRM保 護されたコンテンツにアクセスします。WMDRMソ フトウェアがコンテンツの保護に支障を来たした場 合、コンテンツ所有者はマイクロソフトに対して、 保護されたコンテンツをソフトウェアがWMDRM を使用して再生、コピーするための許可を失効させ るように要求することができます。失効しても、 WMDRMで保護されていないコンテンツは影響を 受けません。WMDRMで保護されたコンテンツのた めのライヤンスをダウンロードするときは、マイク ロソフトがライヤンスに "Revocation List" を含 めることに同意したものと見なします。コンテンツ 所有者は、コンテンツがアクセスされる時に WMDRMをアップグレードするよう要求すること があります。アップグレードを拒否すると、そのアッ プグレードを必要とするコンテンツにアクセスでき なくなります。

本体付属品および主なオプション品について

<本体付属品>



<主なオプション品>



その他のオプション品→P438